

Models/Modelos/Modèles
P7919LF▲
P7919LF▲-1.0
Series/Series/Seria


Order this RP number if your faucet code is 449401-P.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449401-P un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449401-P un suffixe.

RP101869▲-1.5
Wand, Hose Assembly
Cabeza del Rociador y Ensamble de la manguera
Bec-douchette et Tuyau soupl

Order this RP number if your faucet code is 449401.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449401 un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449401 un suffixe.

RP93992▲-1.5
Wand, Hose Assembly
Cabeza del Rociador y Ensamble de la manguera
Bec-douchette et Tuyau soupl

RP93992▲-1.0
Wand Assembly Only
Ensamble de la Cabeza
Bec-douchette



Models/Modelos/Modèles
P7919LF▲
P7919LF-▲TP
P7919LF▲-1.0
Series/Series/Seria

