

Guide de démarrage rapide

Visualiseur [caméra de documents] VZ-X : sans fil, avec HDMI et USB

IPEVO
www.ipevo.com

Service à la clientèle
E-mail : cs@ipevo.com
Tél : +1-408-490-3085 [USA]


Table des matières

Les bases	2
Apprendre à connaître votre VZ-X	3-6
Charger le VZ-X	7
Se connecter sans fil à vos appareils	8-9
Se connecter à vos écrans HDMI	10
Se connecter à votre ordinateur via USB	11
Accéder aux paramètres avancés du VZ-X	12
Réinitialiser le VZ-X	13
Certification de sécurité du produit	14

Les bases

Le visualiseur [caméra de documents] VZ-X, sans fil, avec HDMI et USB dispose de trois modes de connexion : Wi-Fi, HDMI et USB ; ce qui vous permet de capturer et de projeter des images en temps réel sur votre ordinateur, vos appareils iOS / Android, votre téléviseur, votre projecteur ou votre moniteur et ce, dans la configuration la mieux adaptée à vos besoins.

Apprendre à connaître votre VZ-X



Caméra

caméra 8 mégapixels. La tête de caméra peut être pivotée pour personnaliser l'orientation ;

- Une résolution allant jusqu'à 3264 x 2448 en mode USB avec le logiciel IPEVO Visualizer ; et
- Une résolution allant jusqu'à 1920 x 1080 en mode HDMI ou Wi-Fi autonome [avec le logiciel IPEVO Visualizer].


Support multi-articulé

Vous donne la liberté de positionner la caméra à différentes hauteurs et orientations, et sous différents angles, pour une capture rapide et facile des documents.


La base abritant la batterie

Offre une base stable pour le VZ-X et abrite la batterie.

Apprendre à connaître votre VZ-X



Apprendre à connaître votre VZ-X



Sélecteur de mode

Passer du mode Wi-Fi au mode USB / HDMI



Commutateur de fréquence

Changer la fréquence à 50 Hz ou 60 Hz.



Port USB-C

Brancher le câble USB-C fourni ici pour :

- Connecter le VZ-X à un ordinateur pour l'utiliser en mode USB ;
- Fournir l'alimentation au VZ-X en mode HDMI ; et
- Charger la batterie du VZ-X



Port HDMI

Connecter votre câble HDMI [non inclus] ici.

Apprendre à connaître votre VZ-X

- **Indicateurs d'état de la batterie**
- Indiquer le niveau de la batterie ou l'état de charge ; et
- Les cinq indicateurs s'allumeront tous en vert quand
- le VZ-X sera complètement chargé ou qu'il aura été
- complètement rechargé.

Bouton de vérification de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie du VZ-X en appuyant sur ce bouton.

Bouton « Action »


Effectuer la fonction principale du mode de fonctionnement respectif disponible dans IPEVO Visualizer.

Remarque : Le bouton « Action » est fonctionnel à la fois dans le mode Wi-Fi et le mode USB.



Charger le VZ-X

Veillez charger le VZ-X avant de l'utiliser pour vous assurer d'avoir une autonomie suffisante pour votre session. Les étapes à suivre pour charger le VZ-X sont les suivantes :



Adaptateur secteur USB 5V / 2A
(non fourni).

1

Connecter le câble USB-C fourni au port USB-C du VZ-X. Ensuite, connecter l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB 5V / 2A (non fourni). Ensuite, brancher l'adaptateur sur une prise de courant pour charger.

Aviso:

- [1] Il est possible de charger le VZ-X sur le port USB d'un ordinateur, mais le temps de charge sera plus long que sur un adaptateur secteur.
- [2] Vous pouvez utiliser le VZ-X lorsqu'il est branché à une prise de courant, peu importe l'autonomie restante de la batterie.



2

Lorsque le VZ-X est en cours de chargement, ses indicateurs d'état de la batterie clignoteront en vert, indiquant qu'il reçoit une charge. Les indicateurs du VZ-X s'allumeront tous en vert une fois qu'il sera complètement chargé.

Remarque :

- [1] Il faut environ 9 heures pour charger complètement le VZ-X en partant d'une batterie vide, en supposant qu'il est éteint pendant la charge. Il faudra beaucoup plus de temps pour une charge complète s'il est utilisé.
- [2] La batterie du VZ-X offre une autonomie d'au moins 9 heures avec une charge complète.

Se connecter sans fil à vos appareils

Le VZ-X peut être utilisé sans fil avec vos appareils iOS / Android (iPad & iPhone / tablette & téléphone Android), Mac ou PC. Vous pouvez vérifier l'autonomie restante pour le VZ-X en appuyant sur le bouton de vérification de la batterie avant de commencer à l'utiliser. Pour l'utiliser sans fil avec votre appareil, veuillez suivre les étapes ci-dessous :



Visualizer



WHITEBOARD

Téléchargement 

1

Pour les appareils iOS et Android, veuillez télécharger le logiciel gratuit « **IPEVO Visualizer** » ou « **IPEVO WHITEBOARD** » depuis l'App Store ou le Play Store.


Pour le Mac et le PC, télécharger « **IPEVO Visualizer** » depuis <http://support.ipevo.com/visualizer>.



on

2


Encienda la VZ-X con el botón de encendido.



3

Vérifier le témoin LED et s'assurer que les voyants vert et orange sont allumés. Si le voyant orange n'est pas allumé, mettre le VZ-X sur mode Wi-Fi à l'aide du sélecteur de mode situé à l'arrière ;

Se connecter sans fil à vos appareils



MAC: 12-34-56-78-9A-BC
SSID: VZX_XXXXXX



Visualizer



WHITEBOARD

Launch



4

Activer le Wi-Fi de votre appareil. Parcourir les connexions Wi-Fi disponibles et se connecter au SSID du VZ-X. Le SSID peut être trouvé sur l'étiquette située en bas du VZ-X ; et

5

Démarrer **IPEVO Visualizer** ou **IPEVO WHITEBOARD** et choisir VZ-X comme caméra.

Une image en direct du VZ-X devrait apparaître sur votre appareil. Le VZ-X est désormais prêt à l'emploi.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités offertes par **IPEVO Visualizer** et **IPEVO WHITEBOARD**, rendez-vous sur <http://support.ipevo.com/visualizer> ou <http://support.ipevo.com/whiteboard>.

Remarque :

[1] Le VZ-X ne prend en charge que le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et non le réseau 5 GHz ;

[2] La portée effective de la connexion sans fil du VZ-X est de 10 m (33 pieds). Toutefois, la portée effective réelle peut être affectée par des facteurs environnementaux tels que des obstacles ou d'autres signaux sans fil. Veuillez ajuster l'emplacement en conséquence pour obtenir le meilleur effet de diffusion ; et

[3] La vitesse de transmission réelle des images du VZ-X dépend en grande partie de l'environnement réseau dans lequel il est utilisé. Avoir plusieurs signaux sans fil dans le même environnement peut provoquer des interférences et une baisse de ladite vitesse de transmission.

6

Si vous avez besoin de rester connecté à un réseau Wi-Fi tout en utilisant VZ-X en mode Wi-Fi, veuillez ouvrir une fenêtre de navigateur, tapez **10.10.10.1** dans la barre d'adresse et appuyez sur « Entrée ». De cette façon, vous accéderez aux paramètres avancés de VZ-X. À partir de là, vous pouvez vous « Connect to AP » [point d'accès]. Pour des informations détaillées, veuillez consulter la section d'assistance du site Web de VZ-X à l'adresse <https://international.ipevo.com.tw/fr/> et trouver la rubrique « Restez connecté à votre réseau tout en utilisant VZ-X en mode Wi-Fi [guide] ».

* Version du micrologiciel VZ-X 2023 ou supérieure requise.

Se connecter à vos écrans HDMI

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre VZ-X directement à un téléviseur, projecteur ou moniteur via HDMI :

1

Connecter un câble HDMI (non fourni) au port HDMI du VZ-X. Ensuite, connecter l'autre extrémité du câble au port HDMI d'un téléviseur, d'un projecteur ou d'un moniteur ;

2

Connecter le câble USB-C fourni au port USB-C du VZ-X. Ensuite, connecter l'autre extrémité du câble au port USB de votre téléviseur, projecteur ou ordinateur pour alimenter le VZ-X. Il est également possible d'allumer le VZ-X en branchant le câble sur un adaptateur secteur USB 5V / 2A (non fourni) et sur une prise de courant ;

Remarque : Si le VZ-X est pleinement chargé ou si la batterie est suffisamment chargée pour votre session, il n'y a pas besoin de connecter le VZ-X à un port USB ou à une prise de courant pour l'allumer.

3

Vérifier le sélecteur de mode du VZ-X. S'assurer que le mode USB / HDMI est activé ; et

4

Allumer le VZ-X en utilisant bouton marche / arrêt. Une image en direct du VZ-X devrait apparaître sur votre écran HDMI. Le VZ-X est désormais prêt à l'emploi

Se connecter à votre ordinateur via USB

Vous pouvez utiliser le VZ-X avec votre ordinateur (Mac / PC / Chromebook) via USB. Vous pouvez l'utiliser avec IPEVO Visualizer ou tout autre logiciel tiers compatible. Si votre ordinateur est connecté à un projecteur, alors vous pouvez projeter l'image en direct depuis le VZ-X vers un grand écran. Pour utiliser le VZ-X avec votre ordinateur, veuillez

1

Connecter le câble USB-C fourni au port USB-C du VZ-X. Ensuite, connecter l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.

2

Vérifier le sélecteur de mode du VZ-X. S'assurer que le mode USB / HDMI est activé ;

3

Allumer le VZ-X en utilisant bouton marche / arrêt ; et

4

Démarrer IPEVO Visualizer ou tout logiciel tiers compatible de votre choix. Une image en direct devrait apparaître sur votre ordinateur. Le VZ-X est désormais prêt à l'emploi.


Accéder aux paramètres avancés du VZ-X

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés du VZ-X pour gérer ses paramètres de réseau Wi-Fi, configurer la protection par mot de passe, mettre à jour le firmware et effectuer un test rapide de fonctionnalité. Pour ce faire, assurez-vous que le VZ-X est connecté sans fil à votre appareil et qu'aucun autre logiciel n'y a accès. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous :



1

Démarrez votre navigateur et tapez **10.10.10.1** dans la barre d'adresse ;



2

Entrez votre identifiant de connexion et votre mot de passe.
Pour la première connexion, l'identifiant et le mot de passe par défaut sont « **admin** »

Sur la page « Paramètres avancés », vous pouvez :

- [i] Renommer le SSID du VZ-X, rendre le SSID caché, y ajouter un mot de passe ou le modifier ; ou, changer le protocole de sécurité sans fil du VZ-X sous « Paramètres » ;
- [ii] Modifier et définir l'adresse IP, les adresses IP DHCP et le masque de sous-réseau du VZ-X sous « Système » ;
- [iii] Changer l'identifiant de connexion et le mot de passe sous « Compte » ;
- [iv] Mettre à jour le firmware du VZ-X sous « Mise à jour du Firmware » ; et
- [v] Faire un test rapide de fonctionnalité sous « Test rapide ».

Réinitialiser le VZ-X

Si vous avez besoin de réinitialiser le VZ-X à ses paramètres d'usine par défaut, vous pouvez le faire en :



1



off

Éteindre le VZ-X s'il est encore allumé ;

2



+



Appuyer en même temps sur les boutons
« Augmenter l'exposition » et « Réduire l'exposition »
et les maintenir enfoncés ; et

3



on

Allumer le VZ-X tout en maintenant les boutons
enfoncés. Le témoin LED affichera pendant un bref
moment trois couleurs : vert, ambre et blanc. Vous
pouvez alors relâcher les boutons. Le VZ-X a été
réinitialisé.

Product Safety Certification

CE Mark Warning (㉔㉔)

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

Federal Communications Commission (FCC) Statement (㉔)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause harmful interference, and

[2] This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

VCCI-A (㉔)

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

IC Certification of Radio Apparatus

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause interference; and

[2] This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil et son antenne (s) ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Précautions

Ne pas utiliser/stocker le produit dans les lieux suivants :

- À proximité d'une source de chaleur
- À proximité de vapeur ou de fumée de cuisson
- Lieux à fort taux d'humidité
- Endroits sableux ou poussiéreux