



Rilevatore di distanza Sensor Cam IW2


✳ Scaricare questo file e stamparlo al 100%
senza ridimensionamento




— ✂ Tagliare - - - - - 📄 Piegare




— ✂ Tagliare - - - - - 📄 Piegare



1. Accendere il proiettore.



2. Posizionare il rilevatore davanti agli occhi/occhiali e usarlo per determinare la distanza ottimale tra lo schermo e la Sensor Cam.



3. Posizionare la Sensor Cam vicino alla posizione rilevata e avviare il processo di calibrazione.

