


LIVREAU

Fond coque



AR du lest

CIRCUITS D'EAU  
 SERRAGE MÉCANIQUE  
 MACHINERIE D'EAU & L'ÉNERGIE  
 D'EAU N. MÉRIDES  
 Scale 1/4 1000 mm


CHANTIERS ARNEZ  
 SUPER MARRAMU  
 Architects H. ARNEZ & J. CARTIGNAN  
 Pied d'ITELICE  
 cah n° 1/4 mai 88

# Transmission AMEL

- Pour la démanteler bateau au sec
- To dismantle boat hauled out of water
- Vidanger l'huile par le bouchon sous hélice
- Drain oil from plug below prop. shaft
- ⓐ Desserroubler accouplement
- ⓑ Dissocier coupling joint
- ⓒ Démontez tuyaux d'huile
- ⓓ Desserrez les 2 colliers hauts mandrille souple
- ⓔ Lâchez 2 écrous silent's blocks
- ⓕ Retirez les 2 nuts side slant' block
- Retirer verticalement transmission haute
- Full vertically upper bevel gear.

ⓖ Enlever boulon de pied sur la quille  
 Remove lower bolt rear end keel  
 Vous avez en main la transmission basse  
 You have in hands lower transmission

Attention c'est lourd  
 Be careful! it's heavy.



AR du lest

CHANTIERS AMEL  
 57100 MARBRUN  
 11000 10000 10000  
 BENTHEVILLE  
 Avril 1990

Schema transmise 14.5.99

CHANTIERS AMEL  
 SUPER MARBRUN  
 Andréolas H. AMEL et J. MARTIN  
 PIED D'HELICE  
 14.5.99



niveau d'huile relevé à hauteur  
de flottaison par raccord et réservoir

tourteau inverseur

Accrolement alésage

Ech 1.1

5cm

Représentation  
fausse

↑ Pas de joints ici

← centrage

complément à  
leur sur

