

Hotkey-Tabelle

Hier finden Sie eine Liste der Tastaturkürzel von IPEVO Visualizer.

Die Größe des Fensters/UI vom Visualizer ändern

Funktion	Mac	Windows
Umschalten zwischen Vollbild und Fenstermodus	option + enter	Alt + Enter
Vollbild verlassen	esc	Esc
Zwischen größerem/ normalem User-Interface wechseln	option + M	Alt + M

Ein neues Visualizer-Fenster öffnen

Funktion	Mac	Windows
Ein neues Visualizer-Fenster öffnen	cmd+N	Ctrl+N

Kontrollen

Funktion	Mac	Windows
Fokussieren	F	F
LED-Licht an-/ausschalten	L	L
Belichtungslicht verlängern]]
Belichtungslicht verkürzen	[[

Belichtung sperren/ entsperren	\	\
Manueller Fokus (Unendlichkeit)	;	;
Manueller Fokus (Makro)	‘	‘
Weißabgleich erhöhen	.	.
Weißabgleich verringern	,	,
Weiter zum automatischen Weißabgleich	/	/
Linienmarkierer anzeigen/ verstecken	ctrl + A	Ctrl + A
Gitternetzlinien anzeigen/ verstecken	ctrl + D	Ctrl + D
Durch verschiedene Videofilter wechseln	ctrl + F	Ctrl + F
Kamerastatus anzeigen/ verstecken	ctrl + I	Ctrl + I
Livebild anhalten/ fortsetzen	ctrl + P	Ctrl + P
Text-To-Speech (TTS) Fenster öffnen	ctrl + T	Ctrl + T

Hereinzoomen	ctrl + cmd + ↑	Ctrl + ↑
Herauszoomen	ctrl + cmd + ↓	Ctrl + ↓
Im Uhrzeigersinn drehen	ctrl + cmd + →	Ctrl + →
Gegen den Uhrzeigersinn drehen	ctrl + cmd + ←	Ctrl + ←
Horizontale Bildspiegelung	ctrl + cmd + H	Ctrl + H
Vertikale Bildspiegelung	ctrl + cmd + V	Ctrl + V
Zoom zurücksetzen, rotieren und spiegeln	ctrl + cmd + R	Ctrl + R
Umschalten zwischen verschiedenen Funktionsmodi	ctrl + 1~9	Ctrl + 0~9 (Windows 8 und höher) Ctrl + 1~9 (Windows 7)
Die primäre Funktion des jeweiligen Funktionsmodus ausführen	Leertaste	Leertaste
