


# V4K Ultra High Definition-USB-Dokumentenkamera

## Kurzanleitung



**IPEVO**  
www.ipevo.com

**Kundenservice**  
Email: [cs@ipevo.com](mailto:cs@ipevo.com)  
Tel: +1-408-490-3085 (USA)

## Grundinformation

Die V4K Ultra High Definition-USB-Dokumentenkamera erfasst verschiedene Objekte, beispielsweise Dokumente in Standardgröße (A4/US Letter), dreidimensionale Objekte, Geräte wie Smartphones und Apple iPad und sogar Dokumente in A3 und größeren Formaten, und überträgt Live-Videos als hochauflösende Streams an Ihren Computer.


## Softwarekompatibilität

Die V4K ist mit verschiedenen Softwareprogrammen kompatibel. Diese müssen lediglich die V4K als Videoquelle erkennen, bei der es sich um eine herkömmliche UVC-Kamera handelt. Wir empfehlen die Verwendung mit unserer IPEVO Visualizer-Software. Sie können IPEVO Visualizer unter dem folgenden Link herunterladen: <http://de.ipevo.com/software/download/detail/visualizer>

# Überblick über Ihre V4K

V4K besteht aus drei Teilen: einer 8-Megapixel-Kamera, einem flexiblen Halterung mit mehreren Gelenken und einer beschwerten Basis.

- **Kamera:** 8-Megapixel-Kamera. Die Kamera lässt sich für eine benutzerdefinierte Ausrichtung drehen.
- **Halterung mit mehreren Gelenken**
  - Schnelle und einfache Anpassung von Höhe und Position zum Erfassen Ihrer Objekte.
  - Lose Gelenke können durch Drehen der Schrauben an den Verbindungen mit einer Münze festgezogen werden.
- **Beschwerte Basis:** Bildet eine stabile Basis für die V4K.



- 1. Fokus-Taste:** Richtet den Fokus auf das Objekt aus.
- 2. Schalter für automatischen Fokus:** Verwenden Sie den Einzelfokus (S = Single) für statische Objekte oder den kontinuierlichen Fokus (C = Continuous) für bewegliche Objekte.
- 3. Belichtungsregler:** Ermöglicht die Anpassung der Belichtung.
- 4. LED-Anzeige:** Leuchtet weiß, wenn die V4K in Benutzung ist und ein Bild überträgt.
- 5. Mikrofon:** Wird eingeschaltet, wenn die V4K in Benutzung ist. Sie können das Mikrofon als Audiogerät für Videoaufnahmen verwenden.